


















BAMI









FOR KIDS SINCE 1989

SIMONE S2













1



2




3





4

x2





5




6


x2







7




8




9




10





11







12




13




14 x3







15 x3





16 x3




17 x3






18 x3






19





Vkládání šuplíku / Inserting a drawer




Vyjímání šuplíku / Removing a drawer







Nastavení přední polohy / Front position adjustment



Nastavení výšky šuplíku / Drawer height adjustment





Přišroubování ke stěně
zabrání převrácení nábytku.
Screwing to the wall
prevents the furniture from
possibly falling over.

