













1




2




3






4




5





6







7




8




9 x3







10 x3





11 x3




12 x3






13






14





Vkládání šuplíku / Inserting a drawer



Vyjímání šuplíku / Removing a drawer



Nastavení přední polohy / Front position adjustment



Nastavení výšky šuplíku / Drawer height adjustment

