









# BAMI


FOR KIDS SINCE 1989













# SIMONE S9





Levý šuplík / Left drawer





Pravý šuplík / Right drawer





Vkládání šuplíku / Inserting a drawer



Vyjímání šuplíku / Removing a drawer



Nastavení přední polohy / Front position adjustment



Nastavení výšky šuplíku / Drawer height adjustment

