







TWEENS



207x 97cm x 62.4cm



d7 Ø 6x25 x18	f6 Ø 8x50 x16	h5 Ø 6x70 x8	b2 Ø 7x70 x12
a12 x8	a13 x8	a11 Ø 10x13 x8	x3
f1 Ø 6x20 x36	c10 Ø 3x30 x24	c9 Ø 4x35 x6	h9 Ø 10x13 x8



150 mm

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50



40

30

20

10



0



ATENȚIE:


- Produsul trebuie asamblat de un adult. Aveți grijă la deschiderea ambajului - conține părți mici care, atunci când sunt desfăcute, prezintă un pericol pentru copii cu vârsta de sub trei ani.
- Nu utilizați dacă orice parte a acestuia este deteriorată sau lipsesc, utilizați numai piese de schimb aprobate de producător."
- Fiți conștienți de riscul de flăcări deschise și alte surse de căldură puternică, cum ar fi încălzitoare electrice, foc cu gaz, etc.
- Respectați întotdeauna sfaturile producătorului.
- Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați-le pentru utilizarea în viitor.
- Toate modificările făcute de utilizator trebuie făcute conform instrucțiunilor producătorului
- Nu lăsați pungile de plastic și alte ambalaje la îndemâna copiilor.

1	2000 x 100	1
2	2000 x 100	1
3	900 x 100	2
4	900 x 35	4
5	900 x 35	4
6	520 x 35	2
7	323 x 40	12
8	624 x 35	2
9	554 x 35	4
10	624 x 35	1
11	624 x 35	1
12	322 x 35	6
13	624 x 35	1
14	624 x 35	1
15		




3 f6
Ø 8x50 **x4**

b2
Ø 7x70 **x4**




5

d7
Ø 6x25 **x14**




4 f6
Ø 8x50 **x4**

b2
Ø 7x70 **x4**



6

b2
Ø 7x70 **x2**



x2

7

a12



x4

a11





Ø 10x13 x4

a13



x4

x3



8

a12



x4

a11





Ø 10x13 x4

a13









x4

x3








9



9/12

10





10/12


11

f1
Ø 6x20 x36

c10
Ø 3x30 x24




12





c9
Ø 4x35 x6

13




SERTAR SUB PAT 90X200

1





2





x2

3







x2



4




5







7





6



8



9



10

